A-860R 簡易設定マニュアル

詳細設定マニュアルは弊社ホームページよりダウンロード可能です。
読取が悪い場合は、底面にあるボタン(トリガー)を押しながらスキャンします。

■ 同梱品

製品箱には以下のものが入っています。
不足や破損がございましたら弊社までご連絡下さい。

スキャナー本体

簡易設定マニュアル
（製品保証書付）

■ 工場出荷時の状態に戻す

WFFD980

※上記バーコードをスキャン後、しばらくするとビープ音が鳴り、工場出荷時の状態に戻ります。

■ ファームウェアバージョン表示

手順：TeraTerm 等のターミナルエミュレーターを開き下記バーコードをスキャンします。

WFFD982

■ キーボード言語の設定

※日本語

WFF6B01

英語

WFF6B00

■ 読取りビープ音有無設定

※有効

W400040

無効

W400000

■ 読取りビープ音設定

※初期値のビープ音に戻すには【工場出荷時の状態に戻す】のバーコードをスキャンする必要があります。
他に設定した値も工場出荷時の状態に戻りますのでご注意願います。

ビープ音Ａ（低）

WFF09DA

ビープ音Ｂ（高）

WFF094B

ビープ音Ｃ（小）

WFF0925

■ 改行コード設定

無し

W616000

※ＣＲ

W616001

ＣＲ+ＬＦ

W616021

ＴＡＢ

W616041

■ Codabar / NW-7 スタート／ストップコード

送信しない

W021E00

※送信する

W021E02

製　品　保　証　書

この製品保証書は、エフケイシステムが定める製品保証規定に基づき、製品の無料修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入日より一年間

製品名	据え置き型 1 次元/2 次元 スキャナー A-860R
シリアル No	
購入日	
使用 OS	
PC 機種名	
購入店印	

株式会社　エフケイシステム
〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町 212
TEL: 052-870-5646　FAX: 052-870-5647
修理窓口：techuno@fksystem.com m

製　品　保　証　規　定

■この製品の保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書等に従って正常な使用をしていたにも関わらず製品故障が発生した場合に、製品の無料修理をお約束するものです。

■保証期間内の無料修理は、故障製品を当社までお送り頂き、修理完了品又は代替品をお客様に返送することとします。
下の記入欄に不具合の内容を記入し上記に記載された宛先まで故障製品を送付して下さい。
送料はそれぞれ送付元負担とさせて頂きます。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無料修理の範囲外とさせて頂きます。
（但し、無料修理の範囲外であっても有料での修理又は代替品への交換・サービスはご利用頂けます。）

1. 使用上の誤り又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生じた故障及び損傷
4. 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障及び損傷
5. 経年劣化によるもの、または消耗品の交換
6. 本製品保証書の提示がない場合
7. 本製品保証書の所定事項に記入がない場合、又は字句を不当に書き換えられた場合

■本製品保証規定は、本製品についてのみ無料修理をお約束するもので本製品の故障又は使用によるその他の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。

■本製品保証規定は日本国内でのみ有効です。

■本製品保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

不具合記入欄（できる限り詳しくご記入ください）

■　物体検知モード時の LED 設定

※スキャンモード設定で「物体検知モード」（初期値）に設定をした時に有効な設定

常にオフ

W0C0000

常にオン

W0C000C

※オート

W0C0004

■　UPC-A を JAN-13 に変換

有効:UPC-A のデータ（12 桁）の先頭に「0」を付加し、JAN-13 のデータ（13 桁）を出力します。
無効:UPC-A のデータ（12 桁）をそのまま出力します。

※無効

W081400

有効

W081408

■　LED センサー感度レベル設定

※スキャンモード設定で「物体検知モード」（初期値）に設定をした時に有効な設定
※物体検知モード時の LED 設定で「オート」（初期値）に設定をした時に有効な設定
※下記設定値以外は詳細設定マニュアルをご使用ください。
手順：「感度レベル設定」→それぞれの設定の①→②の順にスキャンします。

感度レベル設定

M00031A

超高:30（1Eh）①

D000001

②

D00000E

高:60（3Ch）①

D000003

②

D00000C

※中：120（78h）①

D000007

②

D000008