

ペアリング用コード表

2025/08/19

株式会社エフケイシステム技術部

Pair with passkey (パスキーあり)		 %%BT_PAIRK			
注：通常のペアリング(パスキーなし)では下記のバーコードを使用します。					
 %%BT_PAIR					
パスキー用コード					
0	 \$NO#0	5	 \$NO#5		
1	 \$NO#1	6	 \$NO#6		
2	 \$NO#2	7	 \$NO#7		
3	 \$NO#3	8	 \$NO#8		
4	 \$NO#4	9	 \$NO#9		
Enter		Cancel			
 \$NO#E		 \$NO#C			