

RS232 インターフェース設定

RS232インターフェースに変更



設定	初期値
ボーレート	115200
パリティチェック	無し
データビット	8
ストップビット	1
ハードウェアフローコントロール	無し

ボーレート

300



600



1200



2400



4800



9600



19200



38400



57600



115200



末尾文字付加設定 ショートカット

全シンボルにCRを付加



付加しない(改行なし)

