FKsystem

DT-9800BT

同梱クイックガイド





Bluetoothモード用ケーブル

USBモード時のデータ通信には使用できません



USBモード用ケーブル

Bluetoothモード時の給電には使用できません

出荷時の設定に戻す

設定開始 → 初期化 → 設定終了

ファームウェアバージョン

※設定開始/終了は不要

FWバージョン

Bluetoothモードの設定

※Bluetoothモードで利用するときは、
必ずBluetoothモード用ケーブルを使用してください。

※設定開始/終了は不要

キーボード言語

日本　　アメリカ

iOSスクリーンキーボード表示

iOSキーボード　ON/OFF

Bluetoothペアリング設定

ペアリング初期化

⇩

Bluetooth - HID

⇩

ペアリングモード

⇩

接続端末のBluetoothを "ON" にして、
Bluetooth設定画面のデバイス一覧から
「Bluetooth Scanner」
というデバイス名を選択する

※iPhoneの場合

製 品 保 証 書

この製品保証書は、エフケイシステムが定める製品保証規定に基づき、製品の無償修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入より1年間

製品名	DT-9800BT
シリアルNo.	
購入日	
購入店	

株式会社 エフケイシステム
〒462-0063
愛知県名古屋市北区丸新町212
修理窓口:http://www.fksystem.co.jp/techuno.php

製 品 保 証 規 定

この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書等に従って正常な使用をしていたにも関わらず製品故障が発生した場合に、製品の無償修理をお約束するものです。

■保証期間内の無償修理は、故障製品を当社までお送り頂き、修理完了品又は代替品をお客様に返送することとします。
上記の修理窓口URLから修理依頼の後、記載された宛先まで故障製品を送付してください。
送料はそれぞれ送付元負担とさせて頂きます。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の範囲外とさせて頂きます。
（但し、無償修理の範囲外であっても有料での修理又は代替品への交換・サービスはご利用頂けます。）

1. 使用上の誤り又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生じた故障及び損傷
4. 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障及び損傷
5. 経年劣化によるもの、または消耗品の交換
6. 本製品保証書の提示がない場合
7. 本製品保証書の所定事項に記入がない場合、又は字句を不当に書き換えられた場合

■本製品保証規定は、本製品についてのみ無償修理をお約束するもので本製品の故障又は使用によるその他の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。

■本製品保証規定は日本国内でのみ有効です。

■本製品保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

USBモードの設定

※USBモードで利用するときは、必ずUSBモード用ケーブルを使用してください。

設定手順

設定開始 → 設定バーコード → 設定終了

インターフェース設定

*USBキーボード

USB-COM

言語設定

アメリカ

*日本

ボタンの説明

ボタン押下によって赤LEDの点灯の仕方を切り替えることができます。

常時点灯（起動時）
↓
センサー反応時点灯
↓
（常時点灯へ戻る）